


För CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250, CTC EcoLogic Pro och CTC EcoZenith i550 Pro med programversion från och med 20141120 och CTC SMS installerat.

Första inloggningen - Skapa konto

- Klicka på **Skapa konto**.
- Välj **Språk**.
- Skriv in din **E-postadress** och **Lösenord** för inloggning.
- Klicka **Skapa användare**.



Inställningar - Lägg till värmesystem


- Välj ett **Namn** på värmesystemet.
- Skriv in **Telefonnumret** till din SMS-styrda CTC-enhet i formatet: +46111222333. Där +46 är landsnumret till Sverige. Första nollan tas bort på telefonnumret.
- Välj **Lägg till**. För att lägga till flera värmesystem upprepas proceduren.

Om flera användare vill använda samma konto måste de logga in med samma kontouppgifter.

Det går att aktivera och deaktivera värmesystemen. För att göra detta använd skjutreglaget och tryck sedan Spara för att bekräfta med värmesystemet.

Om aktivering av Värmesystem skulle misslyckas hamnar systemet ändå i listan under Inställningar, prova att aktivera och spara därifrån. Ett ej aktivt system fungerar ej.

I bilden är system TestVP aktiverat och system Penngränk inaktiverat.




Bekräfta

Ett SMS kommer att skickas från din SMS-styrda enhet till appen för att bekräfta att kontakten är upprättad. Eurotaxan innebär att det från och med juli 2014 får kosta högst 0,67 SEK inklusive moms att skicka ett sms inom EU.



Meny

Skjut sidan åt höger eller klicka på  för att komma åt menyträdet.





Mitt konto

Under Mitt konto kan man ändra sin E-postadress och sitt Lösenord.

Mitt konto

Redigera uppgifter

E-post

Lösenord

Ändra e-post

Ändra lösenord

Nuvarande lösenord

Nytt lösenord

Verifiera nytt lösenord

Ändra lösenord

Logga ut



Värmesystem

Högst upp till höger väljs för vilket värmesystem inställningarna skall visas. Här visas aktuell Utetemperatur, Varmvatteninställningar eller inställningar för Semesterläge.

Klicka på respektive rad för att ändra börvärdet.

Under Radiatorsystem visas temperaturerna för de olika rummen.

Klicka på respektive rad för att ändra börvärdet.

Om du har ändrat någon inställning och vill spara den, tryck på Spara inställningar.

Man kan göra fler ändringar och sedan spara alla på en gång, så skickas endast ett SMS.

Värmesystem

Välj system TestVP ▾

Allmänt

Utetemperatur 0 °C

Varmvatten 60 °C >

Semesterläge Inte aktiv >

Radiatorsystem

Rum 1 20°C (20°C) >

Rum 2 21°C (20°C) >

Rum 3 22°C (20°C) >

Uppdaterad för 23 minuter sedan



Driftinfo

Högst upp till höger väljs för vilket värmesystem inställningarna skall visas.

Se din installations- och skötselmanual för utförlig beskrivning av dessa parametrar.

Driftinfo

Välj system TestVP ▾

Utetemperatur 0 °C

Semesterläge 0 dygn

Temperatur Rum 1 20 °C(20 °C)

Temperatur Rum 2 21 °C(20 °C)

Temperatur Rum 3 22 °C(20 °C)

Rad. Sys. 1, Framl. 0 °C(47 °C)

Rad. Sys. 2, Framl. 0 °C(37 °C)

Rad. Sys. 3, Framl. 0 °C(27 °C)

Uppdaterad för 23 minuter sedan



Larm

För att se de senaste larmen måste larmlistan manuellt uppdateras.

Vissa av larmen går att återställa härifrån.

Ikonen blir röd om ett larm har inträffat.

Larm

Välj system TestVP ▾

Aktuella larm

Inga aktiva larm
2014-11-21 11:54

Uppdatera larmlista

Återställ larm